

Руководство для эксплуатации

Съемник шаровых опор Mercedes Benz W220/211/230 СТ-1256



Описание

Данный комплект облегчает сборку и разборку шаровых соединений. Работы производятся непосредственно на автомобиле. Подходит для Mercedes 220 / 211 / 230 серии.

Комплектация

- Высокопрочный компрессионный шпindelь длиной 185 мм с шестигранным приводом диаметром 24 мм
- 3 прижимные накладки 22 мм, 33 мм и 57 мм



ВНИМАНИЕ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И С ОСТОРОЖНОСТЬЮ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ УЩЕРБ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ И НАРУШИТ ГАРАНТИЮ.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение! Убедитесь, что при использовании инструментов соблюдаются правила охраны труда и техники безопасности, местные власти и общие правила работы в сервисе. × НЕ используйте инструменты, если они повреждены.

✓ Если транспортное средство, с которым предстоит работать, поднято, убедитесь, что оно надлежащим образом поддерживается стойками для осей или пандусами и подпорками.

✓ Используйте спецодежду и защитный головной убор.

* **ВАЖНО:** Используйте инструкции производителя транспортного средства по техническому обслуживанию или фирменное руководство, проведения данного вида работ. Эти инструкции приведены только в качестве руководства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель постоянно улучшает свою продукцию, и оставляет за собой право изменять данные, технические характеристики и составные части без предварительного уведомления.

ВАЖНО: Производитель не несет ответственности за неправильное использование данного продукта.

Авторизованный сервисный центр Cartool на территории РФ и СНГ:

Компания «Автосканеры.РУ»
125363, РФ, г. Москва, Строительный проезд 10
+7 (499) 322-42-68
help@autoscaners.ru